

Two Handle Kitchen Faucets

Llaves de Dos Manijas para Fregaderos

KITCHEN

NEO STYLE® Series Models/Modelos 2167 & 2467 Series

RP21962▲
Spout Assembly
Ensamble del Tubo de Salida

RP18454▲
Aerator
Aireador

RP20049
Thick O-Ring
Anillo "O" Grueso

RP1129
Thin O-Ring
Anillo "O" Delgado

RP21963
Bushing / Casquillo (Buje)

RP15535▲
Spout Bonnet
Bonete del Tubo de Salida

RP6060, RP6060SB
Bonnet Nuts / Bonete (Capuchones)

RP24097
1/4 Turn Stop / Tope a un 1/4 de Giración

RP24096
Stem Unit Assembly—Brass Stem—SS Plate
Ensamble de la Unidad del Vástago—
Vástago Bronce—Placa de Acero Inoxidable

RP6073
Diverter Assembly
Ensamble del Desviador

RP15536▲
Escutcheon / Chapeton

RP21461 (Black / Negro)
RP20944 (Almond / Almendra)
RP20782 (White / Blanco)
Gasket / Empaque

RP1740
Stem Unit Assembly
Ensamble de la Unidad del Vástago

RP4993
Seats & Springs
Asientos y Resortes

RP6064, RP6064SB
Locknuts / Contratuercas

RP6183
Locknuts
Contratuercas

RP5861
Coupling Nuts
Tuercas de Acoplamiento

SERIES/SERIES 2467 – Quick-Snap®

RP39360 (White / Blanco)
Spray & Hose Assembly
Ensamble de la Rociador
y Manguera

RP6015▲
Spray Support Assembly
Ensamble del Soporte

For non Quick-Snap® faucet models manufactured BEFORE September 2002, see page 34 for Vegetable Sprayers.

Para ver los modelos de llaves de agua sin Quick-Snap® fabricados ANTES de Septiembre 2002, ver la página 34 de Rociadores para Vegetales.

Refer to page 44 for handles. / Para manijas referirse a la página 44.